

# コードレス電話機用 子機増設（親機への登録）のしかた

★★★★ ご注意 ★★★★★

増設子機は親機への登録をしないとお使いになれません。

※コードレス電話機は、親機と子機がお互いを認識するための番号（ID番号）を持っています。増設子機は、ご使用前に親機への番号（ID番号）登録が必要です。下記の手順で親機の番号（ID番号）が子機に転送されることにより、親機への登録が完了します。

## 登録をする前の準備

- 1 増設子機を30分以上充電する
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 3 増設子機を充電器から取り上げ **off** を押す
- 4 親機と増設子機を並べる

## 増設子機での操作

- 1 **off** を2秒以上押す  
off を押した直後「ピッ」と鳴ります。そのまま押し続け「ピピッ」と鳴るまで指を離さないでください。
- 2 **＊** を押す  
on が点滅します。  
手順 2 ～ 5 の操作内容は、ディスプレイには表示されません。
- 3 子機の内線番号を押す  
2 を押すと子機2に登録されます。  
子機は付属を含め、5台まで増設できます。  
※子機1は付属の子機が登録されていますので、新しく増設するときは子機1以外の番号（2 ～ 5）に登録してください。
- 4 4桁の数字を押す  
4桁の数字なら組み合わせは自由です。  
例：6 0 1 2
- 5 **ゆっくり/登録** を押す

## 親機での操作

- 6 **キャッチ消去** を2秒以上押す  
「ピピッ」と鳴るまで指を離さないでください。
- 7 **内線/保留** を押す
- 8 手順 4 で押した4桁の数字の回数を **上**、**下**、**キャッチ消去**、**再生** の各ボタンで押す  
例：増設子機で 6 0 1 2 と押したとき  
[ 6 ] … **上** を6回押す  
[ 0 ] … **下** は押さない  
[ 1 ] … **キャッチ消去** を1回押す  
[ 2 ] … **再生** を2回押す
- 9 **内線/保留** を押す  
親機、子機が「ピー」と鳴ります。

## 登録が終わったら

- 手順 9 の操作で登録が終わって5秒たってから  
親機の **内線/保留** を押して登録した子機の内線番号を押す
- 子機2 … **下** 2 を押す  
子機3 … **キャッチ消去** 3 を押す  
子機4 … **再生** 4 を押す  
子機5 … **留守** 5 を押す
- 正しく登録されていると、子機が呼び出されます。



## お知らせ

- 操作を間違えたときは  
操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは、最初から操作をやり直してください。
- 登録を抹消するには  
手順 3 で **＊** を押してください。続けて手順 4 ～ 9 まで手順どおり行ないます。  
これですべての子機の登録が抹消されます。もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。
- 子機を増設するときは  
子機の内線番号は、それぞれの子機に別の番号を登録してください。
- 操作を行なうときは  
電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作してください。