

表左から1



Electric Mill (2pieces)

電動ミル（2本入）
ZKM-H110

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書（保証書付）をお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることができることろに必ず保管してください。

2

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。
This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

△警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 人が損害をうながす可能性および物的損傷の発生が想定される内容を示します。

●文中の緋色表示の意味です。

○は、してはいけない
「禁止」の内閣です。

○は、必ず実行していただく
「強調」の内容です。

△警告

高湿多湿な場所や、直射日光の当たる場所に放置しない
電池と金属製やコンロの近くなど、温めくなるものの近くに置かない

電池を火の中に入したり、加熱しない
電池が破裂・発火・炎上する原因になります。

電池が漏れたら、手で液をさわらない
電池が身に付いた場合は、すぐに水で洗い流す。皮膚に炎上やけどの症状があるときは医療機関に相談する

本体を握り、刃や刃部、異常動作の原因になります。
刃や刃部に付着した手や刃部を洗い流す

電池を金属製のネックレスやヘアピンなどを一緒に持ち運んだり、保管しない
電池の液が目に入ったときは、こすらず多量の水で洗い流す。ただちに医師の治療をうける
火のそばや直射日光のある車内など、高温になる場所で使用・保管しない

○危険：破裂・発火の恐れがあります。

○動作不良や故障の原因になります。

●電池は防潮・防水仕様ではありません。本体を洗ったり、水につけたり、水をかけたり、ぬれた手で使用しないでください。

●材料を長時間入れておく場合は、カビやサビの発生に注意してください。

●ミル本来の目的以外で使用しないでください。

●本製品は家庭用です。業務用などの過度の使用はおやめください。

●外装のフックを使用する際は、フックがしっかりと取り付けられているか確認してからご使用ください。

●リングを使って掛けた際は、フックがしっかりと取り付けられているか確認してからご使用ください。

●本製品は家庭用です。業務用などの過度の使用はおやめください。

●本製品は家庭用です。業務用などの過度の使用はおやめください。