

±0

LED Stand Light

LEDスタンドライト
XLS-F010

取扱説明書（保証書付）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書（保証書付）を良くお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はいつでも見ることができるように必ず保管してください。

もくじ

| | | | |
|------------------|-----|--------------|-----|
| 安全に正しくお使いいただくために | 1-3 | 仕様 | 7 |
| 各部のなまえ | 4 | 故障かな?と思ったら | 8 |
| 使用上の注意 | 5 | アフターサービスについて | 8 |
| 組み立てかた | 5 | お客様ご相談窓口のご案内 | 8 |
| 使いかた | 6 | 保証書 | 裏表紙 |
| お手入れのしかた | 7 | | |

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

この製品は日本国内用です。海外へのアフターサービスはできません。

This product is for domestic use in Japan. After-sales service is not available outside of Japan.

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

△警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|---------------|
| （○）は、してはいけない 「禁止」の内容です。 | （○）一般的な禁止 | （○）水ぬれ禁止 | （○）接触禁止 |
| | （○）ぬれ手禁止 | （○）分解禁止 | （○）水場での使用禁止 |
| （●）は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。 | （！）必ず行う | | （●）さし込みプラグを抜く |

△警告

異常・故障時には直ちに使用を中止し、USB A コネクタを抜く


火災・感電・けがの原因になります。

<異常・故障例>

・本製品から煙、異臭が発生した


・コードが傷んだとき

(芯線の露出、断線など)




可燃物の近くや、水・湿気の多いところで使用しない









火災・感電の原因になります。



振動・衝撃の多い場所、傾いた所など不安定な場所に置かない


落下による破損・故障の原因になります。



| | | |
|--|--|---|
| <p>テーブルや台の端など不安定な場所で使用しない 落による破損・故障の原因になります。</p>   | <p>USB Aコネクタは根元までしっかりさし込む 火災・感電の原因になります。</p>   | <p>USB Aコネクタの抜きさしはコネクタを持って行う コードを引っ張るとコードを傷め、火災・感電の原因になります。</p>   |
| <p>光源から放たれる光を見続けたり直視しない 目を傷め、けがの原因になります。</p>   | <p>乳幼児の手の届くところやベットの近くに設置、使用しない 感電・けがの原因になります。</p>   | <p>本製品に割れやヒビがある場合は点灯しない 火災・感電の原因になります。</p>   |
| <p>コードを破損させたり、無理な方向に引っ張ったり、加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど) コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。</p>  | <p>本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしない 火災の原因になります。</p>   | <p>枕元やベッド、布団の上で使用しない 火災の原因になります。</p>   |
| <p>ぬれた手で USB Aコネクタを抜きさししない 感電の原因になります。</p>   | <p>本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしない 火災の原因になります。</p>   | <p>本製品の隙間に金属物などをさし込まない 火災・感電・故障の原因になります。</p>  |
| <p>修理・改造・分解、器具や光源の着色はしない 火災・感電・けがの原因になります。 LEDは交換できません。</p>   | <p>水につけたり、かけたりしない 防水仕様ではありません。 ショート・感電・故障・けがの原因になります。</p>   | |


△注意

本製品を倒した状態で使用しない
故障や火災の原因になります。




本製品のそばに温度の高くなる
暖房器具などを置かない

火災・変形・故障の原因になります。



コードを本体に巻きつけたり
しない

火災・感電・コードの絶縁不良の
原因になります。



本製品を移動させるときや、使用
しないときは必ず電源を切る

火災・やけど・故障の原因になります。




周辺温度約 5°C ~ 35°C 以内で
使用する

故障の原因になります。



高温多湿な場所や、直射日光が
当たる場所に置かない

変色・変形・故障の原因になります。




本製品を移動させる時や、設置
する際に指を挟まないように気
をつける

けがの原因になります。



調光器やリモコン式点灯器など
と併用しない

故障・発熱などの原因になります。




屋外で使用するときは雨や水に
ぬれないようにする

本製品は防水仕様ではありません。
故障の原因になります。



各部のなまえ




使用上の注意

△注意

- 水平で安定している場所を選び設置してください。
- 使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響・映像機器に雑音が入る場合があります。本製品と各種機器をはなしてご使用ください。
- 市販のUSB ACアダプターやモバイルバッテリー、パソコンなどでご使用してください。
- LEDにはばらつきがあるため、同一製品でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDは交換できません。
- セードの可動時にきしむような音がすることがあります。故障ではありません。


組み立てかた

1. ポールについている固定用ネジを矢印の方向（反時計回り）に回して外す




2. ポールにベースを合わせ、ベース裏面から、取り外した固定用ネジを使用し、矢印の方向（時計回り）に回して固定する

※コインなどを使ってしっかりとネジを回してください。



使いかた

1. USB Aコネクタを市販のUSB ACアダプターやモバイルバッテリー、パソコンなどにさし込む





△注意

光のチラツキなどの異常が発生した場合は機器の接続をやめてください。

2. セード背面のタッチスイッチをタッチする

タッチするたびに、電源ON・調光・調色・電源OFFの順で切り替わります。





△注意

指以外のもの（例：手袋、ボールペンなど）で触れたときや、急激な温度変化がある場所では正常に動作しない場合があります。

3. シーンに合わせて角度を調整する

手動で上向き約45°／下向き約45°まで動かせます。間接照明としてお使いの時はセードを上に、手元に明かりが欲しい時は下にむけるなど、お好みの調整ができます。



△注意

モバイルバッテリーをご使用される場合は、電池残量によって点灯時間が変わります。

お手入れのしかた

| | |
|-----|---|
| お願い | お手入れは定期的におこなってください。 |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none">●ベンジンやシンナー、アルコール、アルカリ洗剤などは絶対に使用しないでください。本製品や部品を傷める原因になります。●お手入れの際は、電源を切り、コードを抜いて、光源およびセードが完全に冷えているのを確認してから行ってください。 |

本体・ベース

柔らかい布でふく

※汚れがひどい時は、うすめた台所用中性洗剤を染み込ませた布でふいてから、乾いた布でふきとってください。

仕様

| | |
|---------|--|
| 形名 | XLS-F010 |
| 光源 | LED(電球色／昼光色)※交換不可 |
| 定格入力 | 5V 0.5A |
| コネクタ | USB A |
| 消費電力 | 2W |
| 色温度 | 電球色 3000K／昼光色 6500K |
| 全光束 | 本体色(ホワイト／グレー)：電球色 強 約70lm／弱 約35lm／昼光色 約50lm 本体色(ブラック)：電球色 強 約55lm／弱 約25lm／昼光色 約40lm |
| 光源寿命* | 約40000時間 |
| USBコード長 | 約2m |
| 外径寸法 | 約H248×W120×D150mm(セード直径 約50mm) |
| 質量 | 約0.8kg |
| 上下首振り角度 | 上向き約45°／下向き約45° |

※光源寿命とは、LEDモジュールの寿命であり、使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また本製品の寿命とは異なります。

※製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

| 症状 | 確認してください | 処置 |
|---------|----------------------------|--------------------------------|
| 電源が入らない | USB Aコネクタがしっかりとさし込まれていますか? | USB Aコネクタをしっかりとさし込んでください。 |
| | 電源側の充電はされていますか? | モバイルバッテリーの場合、電池残量があるか確認してください。 |
| | アダプターは通電していますか? | 他のアダプターに交換し、お試しください。 |
| 動作しない | スイッチ部をタッチしていますか? | スイッチ部を正しくタッチしてください。 |
| | 指以外のものでタッチしていませんか? | 指で正しくタッチしてください。 |

アフターサービスについて

保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」など所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0 カスタマーサポートセンターへ



0570-01-5380

ナビデジタル 受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<https://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般的の電話か携帯電話をご利用ください。

M E M O

M E M O

10

±0 保証書

持込修理

| | | | | | |
|------|--------------------|------------------|----------|----------------|--|
| 品名 | LEDスタンドライト | 形名 | XLS-F010 | 取扱販売店名・住所・電話番号 | |
| お客様 | お名前 ふりがな 様 | | | | |
| | ご住所 〒 （ ） | | | | |
| 保証期間 | お買上げ年月日 年 月 日より | 1年間 ただし消耗品は除く | | | |

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、8ページに記載しております、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

< 無料修理規定 >

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には±0カスタマーサポートセンターが無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (a)本書のご提示がない場合。
 - (b)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (c)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (d)お買上げ後の取付場所の移動、または落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (e)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (f)取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
 - (g)業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
 - (h)ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
 - (i)消耗部品の交換・仕様変更など。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 個人情報の取扱いについて
本保証書に記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

発売元 プラマイゼロ株式会社

〒104-0031
東京都中央区京橋 2-1-3
京橋トラストタワー 8F
<https://www.plusminuszero.jp>

© PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2021
発行年月 2021年 11月