

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。の表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、
2つに区分しています。

 警 告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注 意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

<p>○ は、してはいけない 禁止」の内容です。</p>	 <p>一般的な禁止 ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 分解禁止 接触禁止</p>
<p>● は、必ず実行していただく 強制」の内容です。</p>	 <p>必ず行う さし込みプラグを抜く</p>

警告


Page 1

-



お願

- 火災の原因になります。
 - むれた手で扱わない
感電のおそれがあります。
 - パン焼き以外に使用しない
(もちなどを焼かないでください)
(暖房用として使用しないでください)
故障・火災・やけどの原因になります。



前に、もう一

保証書（この取扱説明書に印刷されて

が 焼き色調節つまみを「1」 修理を依

- | | |
|-------------|---|
| 囲
つ
り | 以上に回して、セットつまりを下してください。 |
| | <p>修理と依頼をすること</p> <ul style="list-style-type: none">● 保証期間中は、保証書の記載内容により修理いたしますので、下記の±0カスタマーサポートセンターにお申し付けください。保証期間が過ぎているときは、下記の±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたします。 |

補修用性能部

当社は、この商品の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフター サービス の 方

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。**
※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

ください。

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

カスタマーサポートセンターへ
0570-01-5380
受付時間：月～金曜日 10～17時
※祝日、年末年始及び弊社休業日を除きます。
メールでのお問い合わせ：<http://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより電話料金の目安をお知らせ致します。
(注)なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般的の電話か携帯電話をご利用ください。