



<b>△警告</b>	●この製品は一般家庭用です。一般家庭用以外(業務用としての長時間使用など)のご使用はしないでください。 故障や火災の原因になります。
<b>△注意</b>	●使用初期段階において、揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放出されるおそれがありますので、窓などを開けて十分に換気を行ってください。



2. 電源スイッチを回し、「400W」「800W」に合わせる。

※遠赤外線加工の石英管ヒーターは、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度かかります。




## 知っておいていただきたいこと

### 転倒オフスイッチについて

- 本体が転倒したときに通電を停止します。傾けて置いたり振動のあるところなど、不安定なところで使用すると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチがはたらくことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。
- 本体を振ると、転倒を感知するボール状の装置が動くため、カラカラと音がしますが、故障ではありません。
- 次シーズンにご使用になると、ご使用になる前に、電源コードの破損や操作部の破損、ヒーターの破損などを点検して異常のないことを確認してください。

### お手入れと保管

さし込みプラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してからお手入れと保管を行ってください。



### ガードのはずしかた

- 水平で丈夫な床の上に置いて使用してください。
- 燃えやすい物の近くに置かないでください。
- カーテンなどから十分に距離を取って置いてください。
- 畳やフローリングに置く場合、脚部で傷がつくことがありますので、移動などにご注意ください。
- 長時間使用しなかった場合、煙やにおいが発生する場合がありますが、故障ではありません。ご使用にともない、発生しなくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱による膨張・収縮によりおこるもので、異常や故障ではありません。



### 反射板のお手入れ

- ガードをはずしたあと、乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた台所用洗剤を布にふきませ、固くしぼってふいてください。

- お手入れのあとは、ガードをはずしたときの逆の順序で取り付けてください。




### 本体のお手入れ

- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた台所用洗剤を布にふきませ、固くしぼってふいてください。

- さし込みプラグをコンセントにさし込む時にする。

※化学ぞうきんや研磨作用のあるスポンジなどでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり、塗装がはがれたり、傷がつたりしますのでご注意ください。



### 保管のしかた

お手入れのあと、よく乾燥させてください。お買い上げ時の箱にいれ、湿気の少ない場所に保管してください。



修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

## 仕様

形名	XHS-G010	ヒーター	遠赤外線加工石英管 400W 2本
電源	AC100V 50/60Hz	電源スイッチ	ロータリー方式
消費電力	800W/400W(強/弱)	転倒オフスイッチ	ボール式
外形寸法	約H310×W330×D165mm	温度ヒューズ	溶断温度 128°C
質量	約1.5kg	コード長	約1.7m

※製品の仕様や外観などは、改善のため予告なく変更することがあります。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置
通電しない	●さし込みプラグはコンセントに確実にさし込まれていますか?	●さし込みプラグをコンセントに確実にさし込む。
暖かくならない	●転倒オフスイッチがはたらいていませんか?	●本体が傾いていないか、倒れていないか確かめる。
運転が停止する	●ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか?	●ご家庭のブレーカーを「入」にしてください。
	●ヒーターが切れていませんか?	●使用しないで ±0カスタマーサポートセンターにご相談ください。(=6ページ)

## アフターサービスについて

### 保証書

- 保証書は必ず「お買い上げ日・取扱販売店名」等所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、お買い上げ販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。

- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

### 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理…保証書の記載内容により、±0カスタマーサポートセンターが修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この遠赤外線電気ストーブの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。絶対にしないでください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は下記へご連絡ください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

±0カスタマーサポートセンターへ

0570-01-5380

ナビダイヤル

受付時間：月～金曜日 10～17時

※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

メールでのお問い合わせ：<https://www.plusminuszero.jp/support/>

呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注) なお、上記番号はPHSではご利用いただけません。おそれいりますが、一般的電話をご利用ください。






Infrared Electric Heater G010

遠赤外線電気ストーブ G010

XHS-G010

取扱説明書(保証書付)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただために」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)はいつも見ることができるように必ず保管してください。



3



持込修理

1

## 保証書

品名	速赤外線電気ストーブG010	形名	XHS-G010	取扱販売店名・住所・電話番号
お客様	お名前 ふりがな 姓 様	ご住所	〒	
保証期間	お買い上げ年月日 年 月 日より	1年間	年 月 日より ただし消耗品は除く	

2

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことを約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、6ページに記載しております、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

3

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただきます。保証期間中に故障が発生した場合は、±0カスタマーサポートセンターに修理をご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、6ページに記載しております、±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

4

個人情報の取り扱いについて  
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報を当社にて厳しく管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳しく管理いたしますので、あわせてご了承ください。

5

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などにつきましてお問い合わせにならない場合はお買い上げの販売店、または±0カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

(e)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。

(f)取扱説明書に記載されている修理条件以外で使用したときの故障または損傷。

(g)業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合による故障・損傷。

(h)ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。

(i)消耗部品の交換・仕様変更など。

6

★保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして詳しくは取扱説明書をご覧ください。

発売元 プラマイゼロ株式会社  
〒104-0031  
東京都中央区京橋2-1-3  
京橋トラストタワー8F  
<https://www.plusminuszero.jp>

©PLUS MINUS ZERO CO.,LTD. 2022  
発行年月 2022年9月

1

2

3